

Programowanie funkcji opóźnienia otwarcia i okna otwarcia w zamku elektronicznym PS 300

Opóźnienie/wstrzymanie otwarcia – czas, po którym otwarcie zamka jest możliwe

Okno otwarcia - czas, po opóźnieniu otwarcia, w którym możliwe jest otwarcie zamka przy wprowadzeniu jednego z ustanowionych kodów.

- Nacisnąć klawisz <<**ON**>>
- Nacisnąć klawisz <<**Enter**>>
- Nacisnąć klawisz <<**6**>>
- Nacisnąć klawisz <<**Enter**>>
- Wprowadzić kod master (PIN1), następnie nacisnąć klawisz <<**Enter**>>
- Wprowadzić dwucyfrowy kod <01-99> – czas opóźnienia otwarcia, a następnie cyfrę <1-9> – czas okna otwarcia

Przykład: <092 > - 9 minut zatrzymanie otwarcia, 2 minuty – okno otwarcia

- Nacisnąć klawisz << **Enter** >>

Otwieranie sejfu przy zaprogramowanych funkcjach wstrzymania otwarcia/okna otwarcia

- Nacisnąć klawisz <<**ON**>>
- Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika (PIN2) lub kod master (PIN1) i nacisnąć << **Enter** >>, zielony impuls świetlny
- Start opóźnienia otwarcia: czerwony impuls świetlny co 5 sekund
- Z momentem zakończenia opóźnienia otwarcia : sygnał dźwiękowy
- Start okna otwarcia: impuls dźwiękowy oraz zielony impuls świetlny co 5 sekund
- Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika lub kod master w czasie trwania okna otwarcia i nacisnąć << **Enter** >>, zielony impuls świetlny
- Otworzyć sejf za pomocą klamki

UWAGA!

*Po naciśnięciu << **Enter** >> w czasie opóźnienia otwarcia, operacja otwarcia sejfu zostaje zatrzymana. Konieczne jest powtórzenie procedury otwierania od początku.*

Wyłączanie funkcji opóźnienia otwarcia i okna otwarcia

- Nacisnąć klawisz <<**ON**>>
- Nacisnąć klawisz << **Enter** >>
- Nacisnąć klawisz <<**6**>>
- Nacisnąć klawisz << **Enter** >>
- Wprowadzić kod master (PIN1), następnie nacisnąć klawisz << **Enter** >>
- Wprowadzić <000>
- Nacisnąć klawisz << **Enter** >>